

8-2016

**INSTALLATIONSANLEITUNG**

## **SICHERHEIT UND KORREKTER GEBRAUCH**


Um eine sichere und dauerhaft korrekte Funktion des Produktes gewährleisten zu können, sind die beigelegten Hinweise strikt einzuhalten. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen oder die nicht ordnungsgemäße Verwendung des Produktes hat den Verlust der Garantie zur Folge! Eine nicht in der Produktbeschreibung spezifizierte oder den vorliegenden Instruktionen widersprechende Verwendung des Produktes gilt als NICHT Ordnungsgemäße Nutzung. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die im Zusammenhang mit einer nicht ordnungsgemäßen Nutzung des Produktes auftreten.

## **SICHERHEITS- UND WARNUNGSHINWEISE**

- Beachten Sie bei Planung, Installation und Verwendung dieses Produktes die geltenden und allgemein anerkannten Sicherheitsrichtlinien.
- Ergreifen Sie die geeigneten Maßnahmen gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme des Produktes oder Beschädigung.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt oder Systemleitungen zu demontieren, während diese unter Druck stehen.
- Vor Arbeiten am System ist die Stromversorgung zu unterbrechen.

Es ist zu gewährleisten, dass das Bedienungspersonal sichere Arbeitsverfahren verwendet und alle Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften zur Sicherheit beim Betrieb dieses Produktes einhält. Bei Handhabung, Betrieb und Durchführung von Wartungsarbeiten an diesem Produkt ist das Personal gehalten, Verfahren zur Gewährleistung der Sicherheit sowie alle örtlichen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und Bestimmungen einzuhalten. Internationale Betreiber werden auf die im jeweiligen Land der Installation der Anlage geltenden Vorschriften verwiesen. Die meisten Unfälle bei Betrieb und Wartung der Anlage treten als Folge der Nichteinhaltung essenzieller Sicherheitsvorschriften oder Bestimmungen auf. Unfälle lassen sich häufig vermeiden, wenn eine Situation als potenziell gefährlich erkannt wird. Ein nicht korrekter Betrieb oder unzulängliche Wartung dieses Produktes können zu gefährlichen Situationen bzw. zu Unfällen mit Verletzungen oder Todesfolgen führen. Der Hersteller kann nicht jeden nur denkbaren, eine potenzielle Gefahr repräsentierenden Fall vorhersagen. Die in vorliegender Bedienungsanleitung enthaltenen WARNUNGEN beziehen sich auf die am häufigsten vorkommenden potenziellen Gefahrenzustände und sind deshalb nicht erschöpfend. Werden vom Benutzer Betriebsverfahren, Ausrüstungsgegenstände oder Arbeitsmethoden eingesetzt, die nicht speziell vom Hersteller empfohlen worden sind, hat dieser sicherzustellen, dass dabei das Produkt nicht beschädigt oder dessen Sicherheit beeinträchtigt wird und dass keine Risiken für Personen oder Sachen auftreten können.

## **KOMPONENTEN NUR MIT ORIGINAL KOMPONENTEN ERSETZEN**




# G1" MONTAGE ANLEITUNG SEHE SEITE 6 FÜR G2" ANLEITUNG


1.1




1.2




1.3




1.4




1.5




1.6




1.7




1.8




1.9




1.10




1.11




1.12



1.13



1.14



1.15



1.16



## **G1" MONTAGE ANLEITUNG** SEHE SEITE 6 FÜR G2" ANLEITUNG

*Bevor Sie dieses Produkt installieren, stellen Sie fest, ob das Produkt mit dem Auftrag übereinstimmt!*

1.1 Packen Sie den Wartungssatz aus und prüfen Sie es visuell auf Beschädigungen.

1.2 Entlüften Sie das System vor einer Wartung!

1.3 Schrauben lösen und obere Abdeckung öffnen.

1.4 Entfernen Sie die Kabeldurchführung mit eine 19mm Schlüssel.

1.5 Kabel mit Durchführung montieren. **HINWEIS: Sechskantmutter muss auf der Innenseite!**

1.6 Lösen Sie die letzte 3 Kabels (Punkt 3 = ROT, Punkt 4 = SCHWARZ und Punkt 5 = BRAUN).

1.7 Das ROTE Kabel der Fernbedienung mit dem ROTEN Kabel von Punkt 3 verbinden.

1.8 Das ROTE Kabel zurück platzieren auf Punkt 3.

1.9 Das SCHWARZE Kabel der Fernbedienung mit dem SCHWARZE Kabel von Punkt 4 verbinden.

1.10 Das SCHWARZE Kabel zurück platzieren auf Punkt 4.

1.11 Das BLAUE Kabel der Fernbedienung mit dem BRAUNEN Kabel von Punkt 5 verbinden.

1.12 Das BRAUNE Kabel platzieren auf Punkt 5.

Punkt 1	Punkt 2	Punkt 3	Punkt 4	Punkt 5
<b>BRAUN</b>	<b>BLAU</b>	<b>ROT+ROT</b>	<b>SCHWARZ+SCHWARZ</b>	<b>BRAUN</b>

1.13 Drehen Sie die Kabeldurchführung fest mit eine 19mm Schlüssel.

1.14 Abdeckung Schließen und Schrauben fest drehen.

1.15 Verwenden Sie der Remote-Schalter um das Gerät zu ÖFFNEN und SCHLIESSEN.

1.16 Stellen Sie der Schalter auf AUTO um das Produkt entsprechend den programmierten Zeiteinstellungen zu ÖFFNEN und SCHLIESSEN.


**ACHTUNG: Der Ventilpositionsindikator auf das Display (  oder  ) soll sich nicht ändern wann der Remote-Schalter gebraucht wird!**

# G2" MONTAGE ANLEITUNG SEHE SEITE 4 FÜR G1" ANLEITUNG

2.1



2.2




2.3




2.4




2.5




2.6




2.7




2.8




2.9




2.10



2.11



2.12



2.13



2.14



2.15



2.16



## **G2" MONTAGE ANLEITUNG** SEHE SEITE 4 FÜR G1" ANLEITUNG

*Bevor Sie dieses Produkt installieren, stellen Sie fest, ob das Produkt mit dem Auftrag übereinstimmt!*

1.1 Packen Sie den Wartungssatz aus und prüfen Sie es visuell auf Beschädigungen.

1.2 Entlüften Sie das System vor einer Wartung!

1.3 Schrauben lösen und obere Abdeckung öffnen.

1.4 Entfernen Sie die Kabeldurchführung mit eine 19mm Schlüssel.

1.5 Kabel mit Durchführung montieren. **HINWEIS: Sechskantmutter muss auf der Innenseite!**

1.6 Lösen Sie die letzte 3 Kabels (Punkt 3 = SCHWARZ, Punkt 4 = ROT und Punkt 5 = BRAUN).

1.7 Das ROTE Kabel der Fernbedienung mit dem SCHWARZE Kabel von Punkt 3 verbinden.

1.8 Das ROTE + SCHWARZE Kabel zurück platzieren auf Punkt 3.

1.9 Das SCHWARZE Kabel der Fernbedienung mit dem ROTE Kabel von Punkt 4 verbinden.

1.10 Das SCHWARZE + ROTE Kabel zurück platzieren auf Punkt 4.

1.11 Das BLAUE Kabel der Fernbedienung mit dem BRAUNEN Kabel von Punkt 5 verbinden.

1.12 Das BRAUNE Kabel platzieren auf Punkt 5.

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

**BRAUN**

**BLAU**

**ROT+SCHWARZ**

**SCHWARZ+ROT**

**BRAUN**

1.13 Drehen Sie die Kabeldurchführung fest mit eine 19mm Schlüssel.

1.14 Abdeckung Schließen und Schrauben fest drehen.

1.15 Verwenden Sie der Remote-Schalter um das Gerät zu ÖFFNEN und SCHLIESSEN.

1.16 Stellen Sie der Schalter auf AUTO um das Produkt entsprechend den programmierten Zeiteinstellungen zu ÖFFNEN und SCHLIESSEN.

**ACHTUNG: Der Ventilpositionsindikator auf das Display (  oder  ) soll sich nicht ändern wann der Remote-Schalter gebraucht wird!**

# PRODUKTABMESSUNGEN (mm)

